



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Датчик вибрации

VT540

Описание

Датчик позволяет удаленно контролировать вибрацию стен, дверей и окон в любой точке объекта.

Поддерживается 3-х уровневый доступ к датчику. Прост в подключении - подключите датчик к любому аналоговому выходу системы мониторинга и в интерфейсе установите инверсность порогов срабатывания. Макс. удаленность первого датчика от модуля 150 метров.