



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Датчик открытия двери Tesla Power

TP-PDU-ALARM-DR

Описание

Датчик открытия двери Tesla Power контактирует с ведущим магнитным устройством и контролирует открытые/закрытые окна или двери в помещении, где установлено оборудование. Сигнал тревога будет отправлен, при открытии двери. Датчик совместим с PDU Tesla Power серий STD, PRO.

Способ установки:

1. Установите магнит датчика на открывающуюся часть двери (окна), а сам датчик на раму двери (окна).
2. Магнит и датчик должны быть установлены параллельно друг другу. В закрытом состоянии двери (окна), расстояние между датчиком и магнитом должен составлять не более 10 мм. (Если рядом есть железные изделия, необходимо решить эту проблему исходя из реальной ситуации).
3. Подключите датчик открытия двери Tesla Power к порту двери на передней панели прибора мониторинга.
4. Датчик должен находиться вне досягаемости детей и животных, например, на верхней части двери.

Общие

Тип аксессуара для ИБП и БРП

Датчик