



## Модуль сухих контактов для ИБП серии Element

### SNR-UPS-DRY-MINI

## Описание

Модуль сухих контактов для ИБП серии Element II SNR-UPS-DRY-MINI является дополнительной опцией ИБП, используется для передачи сигналов о внутреннем состоянии ИБП внешним или периферийным устройствам управления. Карта подключается в слот для SNMP-карты источника бесперебойного питания серии Element II.

При использовании карты доступны следующие опции:

- информирование о включенном или выключенном ИБП;
- информирование о низком заряде АКБ;
- информирование о потере входного питания;
- информирование о ИБП в режиме байпас;
- информирование об аварии (ошибке) на ИБП;
- возможность перезагрузки ИБП.

## Общие

Тип аксессуара для ИБП и БРП

Мониторинг ИБП

## Доп. описание

Информация о контактах соединительной клеммы на плате:



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Контакт №	Функция
1	Общий источник
2	Индикация работы (нормально разомкнут)
3	Авария электросети (нормально разомкнут)
4	Авария электросети (нормально замкнут)
5	Низкий заряд батареи (нормально разомкнут)
6	Низкий заряд батареи (нормально замкнут)
7	Аварийный сигнал ИБП (нормально разомкнут)
8	Аварийный сигнал ИБП (нормально замкнут)
9	Ибп в режиме байпаса (нормально разомкнут)
10	Ибп в режиме байпаса (нормально замкнут)
11	Ошибка ИБП (нормально разомкнут)
12	Ошибка ИБП (нормально замкнут)
CN4-1	Удаленное выключение
CN4-2	Земля