



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабельная сборка MikroTik MMCX to RPSMA pigtail

ACMMCXRPSMA

Описание

Переходник с разъема MMCX на RP-SMA female. Разъем MMCX используется на радиокатах R52nM, R52Hn, а также на многих материнских платах с интегрированным радиоинтерфейсом таких как RB912UAG-5HPnD, RB912UAG-2HPnD