



## Плата расширения VT18

VT18

### Описание

Плата расширения VT18 устанавливается и подключается внутри модуля мониторинга VT825. Добавляет 8 сухих контактов (IN),

2 нагрузки (блокирующие реле со светодиодами) и резервный терминал питания 12 В постоянного тока.