



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Модуль удаленного мониторинга SNMP для ИБП

BT-506

Описание

SNMP-адаптер устанавливается в слот подключения на ИБП, для организации мониторинга предлагается использовать специальное программное обеспечение. К настройкам управлению, панели мониторинга возможен доступ через стандартный web-браузер. Настройка уведомлений о событиях ИБП и электросети по электронной почте, СМС или отправка Trar-сообщений. При передаче данных используются новейшие протоколы безопасности, такие как SSH, и SNMPv3.

Общие

Тип аксессуара для ИБП и БРП

Мониторинг ИБП