

Датчик воздушного потока

VT550



Описание

Датчик предназначен для установки на кондиционерах, вентиляторах и других местах для измерения скорости ветра (потока). Датчик управляется воздушным потоком 0 - 3 м / с. Максимум. расстояние от блока мониторинга составляет 50 метров.

Доп. описание

Подключение датчика доступа

Подключите измерительный прибор с помощью разъема RJ9 (4p4c) к 3-контактному разъему JST к датчику.

Подключите один конец кабеля RJ11 / RJ12 к блоку мониторинга в любые аналоговые порты (A1 ... A8), а другой конец RJ11 / RJ12 - к счетчику.

Датчик - автоматически появится в «Системном дереве» веб-интерфейса.