ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Источник бесперебойного питания Штиль STR1101SL

STR1101SL

Описание

Онлайн ИБП STR1101SL универсального исполнения предназначен для обеспечения бесперебойного и качественного электропитания широкого класса приборов суммарной мощностью до 1000 ВА /900 Вт, например:

- серверных, компьютерных залов и дата-центров;
- сетевого оборудования и телекоммуникационной техники;
- систем безопасности, аварийной сигнализации и видеонаблюдения;
- контрольно-измерительных приборов и устройств АСУ ТП.

Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности, модель STR1101SL отлично функционирует в связке с дизельгенераторными установками.

Общие

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Rack Tower
Мощность (ВА)	1000
Мощность (Вт)	900
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,9

Входные характеристики

Входное соединение	IEC 320 C14
Напряжение на входе (В)	175-295
Частота на входе (Гц)	50

Выходные характеристики

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип и количество выходных розеток	(6) IEC 60320 C13; Schuko x 1
Напряжение на выходе (В)	220-240
Частота на выходе (Гц)	50

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Да
Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)	9
Количество АКБ (шт)	3
Напряжение АКБ (В)	36
Ток заряда АКБ (А)	1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	15

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	88(2U)x482x401(в стойку) 466x207x401 (напольный)
Вес ИБП, кг	15

Доп. описание

Автономная работа:
ИБП оснащен встроенными аккумуляторными батареями ёмкостью 9 Ач и зарядным устройством (ток 1 А). При 100% загрузке ИБП потребители будут обеспечены автономным питанием в течение 5 минут. К ИБП также можно подключить внешний батарейный модуль BMRT-36-18 ёмкостью 18 Ач, за счет которого время автономной работы нагрузки может быть увеличено до 27 мин (при 100% загрузке). Время автономной работы от встроенных и внешних батарей при других уровнях загрузки ИБП представлено на вкладке Автономная работа.

В случае выхода из строя встроенных АБ предусмотрена их «горячая» замена. При этом замена батарей не влияет на гарантию.

Средства мониторинга:
STR1101SL имеет широкие возможности для организации локального/удаленного мониторинга и управления работы. Для этого к ИБП подключаются платы расширения со следующими интерфейсами:

RS-232 (протокол Megatec);
RS-485 (протоколы Modbus RTU/Штиль);
USB и mini-USB;
Ethernet (протоколы Web/SNMP/NTP/Modbus TCP/Штиль);
«сухие» контакты.

Функционирование ИБП с установленной платой можно отслеживать прямо в веб-браузере или программе Shtyl Device Manager (SDM).

Обращаем ваше внимание на то, что платы не входят в стандартную комплектацию и приобретаются отдельно.