ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Переход "RS232-СГ24"

RS232-SG24

Описание

Предназначен для сопряжения головной станции «ПЛАНАР-СГ24» и приборов РСПИ «Планар» (МДМ-500) с IBM совместимым компьютером, управляющим изменяемыми параметрами узлов головной станции.

Стыковка с компьютером происходит через 9 контактный (или 25 контактный) разъём COM-порта
В переходе "RS232-СГ24" используется схема преобразования уровня, которая устанавливается на печатной плате в разъеме DB-9.

Самостоятельное изготовление данного перехода может привести к выходу из строя портов на стыкуемых устройствах.