



## 1-портовая внешняя карта NetAgent Mini (DY522)

DY522

### Описание

Внешняя SNMP-карта DY522 в компактном пластиковом корпусе предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП. Мониторинг входных и выходных параметров, управление и конфигурация осуществляются через встроенный WEB-интерфейс, TelNet или NMS, с обеспечением автоматического корректного завершения работы подключенных к ИБП серверов и рабочих станций.

Подключение к ИБП через последовательный порт RS232, для организации мониторинга предлагается использовать специальное программное обеспечение. Доступ к интерфейсу карты DY-522 через любой веб-браузер, аутентификация пользователя через пароль, по IP-адресу, сервер Radius.

### Общие

Тип аксессуара для ИБП и БРП

Мониторинг ИБП