



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Нож запасной для SNR-HT-ACS2



SNR-SK-ACS2

Описание

SNR-SK-ACS2 - запасной нож для [SNR-HT-ACS2/8](#) и [SNR-HT-ACS2/4](#) предназначено для продольной и поперечной разделки внешней оболочки кабеля.

Лезвие является основным компонентом стриппера, от которого зависит качество работы инструмента. Важно своевременно производить замену лезвия.

Процесс установки лезвия не требует специальных навыков.

Общие

Тип инструмента

Для разделки оптоволокна

Совместимость с моделями

SNR-HT-ACS2/8; SNR-HT-ACS2/4