



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

# Нож запасной для SNR-HT-ACS2

## SNR-SK-ACS2

### Описание

**SNR-SK-ACS2** - запасной нож для [SNR-HT-ACS2/8](#) и [SNR-HT-ACS2/4](#) предназначено для продольной и поперечной разделки внешней оболочки кабеля.

Лезвие является основным компонентом стриппера, от которого зависит качество работы инструмента. Важно своевременно производить замену лезвия.

Процесс установки лезвия не требует специальных навыков.

### Общие

Тип инструмента

Для разделки оптоволокна