



## Дополнительная панель EXP40 EXP40

### Описание

#### Yealink EXP40

- модуль расширения с LCD-дисплеем. Предназначен для работы с IP-телефонами Yealink SIP-T48G, Yealink SIP-T48S, Yealink SIP-T46G и Yealink SIP-T46S.

#### Основные особенности:

- 20 программируемых кнопок;
- Монохромный LCD-экран 160 x 320;
- 40 дополнительных значений на 2 страницах экрана;
- Последовательное соединение до 6 модулей (при использовании более 2-х модулей требуется подключение дополнительного блока питания)

#### Комплект поставки:

- Exp40 - 1шт.
- Подставка - 1шт.
- Кабель для подключения к телефону (6P6C) - 1 шт.
- Планка для крепления к телефону - 1шт.
- Винт для крепления - 4 шт.
- Инструкция по установке - 1 шт.
- Краткое руководство пользователя - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

### Общие

Подсветка дисплея	да
Размер дисплея,"	160 x 320
Тип дисплея	монохромный



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Дополнительные виды обслуживания

Быстрый набор  
Режим не беспокоить (DND)  
Голосовая почта  
Интерком  
Парковка вызова  
Удержание вызова  
Action URL/URI  
SMS  
Переадресация вызова  
Перевод вызова

Размеры, мм

127 x 213 x 167