



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-4

CP-PWR-CUBE-4=

### Описание

Блок питания для IP телефонов серии CISCO 8800/8900/9900. Адаптер питания для телефонов Cisco, используемый на объектах, где нет технологии подачи питания по кабелю Ethernet (Power over Ethernet).

Производитель: [Cisco](#)