

# Пульт дистанционного управления для IPTV приставок Vermax серии UHD Y

## NCT RCU Vermax STD

### Описание

Пульт дистанционного управления для приставок семейства BO, UHD и UHDX.

Пульт имеет 25 кнопок для управления приставкой и 2 программируемые кнопки для управления телевизором.

Инструкция по программированию кнопок управления телевизором:

1. Нажмите и удерживайте кнопку "ТВ питание" или "Источник сигнала" не менее 3 секунд, пока светодиод не начнёт гореть постоянно. Отпустите кнопку.
2. Направьте копируемый пульт на этот пульт управления на расстоянии 3-5 см. Нажмите нужную кнопку на копируемом пульте.
3. Если светодиод на пульте моргнёт 3 раза - программирование клавиши завершено успешно. При ошибке программирования светодиод моргнёт 5 раз. Попробуйте выбрать другую кнопку на копируемом пульте.
4. Для программирования другой кнопки повторите шаги 1-3.
5. Для выхода из режима программирования дождитесь пока светодиод погаснет.

### Общие

IR	Да
Bluetooth	Нет
Количество кнопок управления ТВ	2
Интерком	Нет
Аэромышь	Нет