



Пульт дистанционного управления для приставок Vermax UHD

NCT RCU Vermax UHD

Описание

Новый инфракрасный ИК пульт дистанционного управления для приставок семейства UHNDY, UHNDX, и VOptix.

Новая модель является логичным продолжением известного 45-кнопочного Тонкого пульта, в новом современном корпусе и более приятными материалами.

Пульт имеет 5 программируемых кнопок для управления телевизором и 40 кнопок для управления приставкой.

Инструкция по программированию кнопок управления телевизором:

1. Нажмите и удерживайте кнопку "ТВ питание" или "Источник сигнала" не менее 3 секунд, пока светодиод не начнёт гореть постоянно. Отпустите кнопку.
2. Направьте копируемый пульт на этот пульт управления на расстоянии 3-5 см. Нажмите нужную кнопку на копируемом пульте.
3. Если светодиод на пульте моргнёт 3 раза - программирование клавиши завершено успешно. При ошибке программирования светодиод моргнёт 5 раз. Попробуйте выбрать другую кнопку на копируемом пульте.
4. Для программирования другой кнопки повторите шаги 1-3.
5. Для выхода из режима программирования дождитесь пока светодиод не погаснет.

Общие

| | |
|---------------------------------|-----|
| IR | Да |
| Bluetooth | Нет |
| Количество кнопок управления ТВ | 5 |
| Интерком | Нет |
| Аэромышь | Нет |