



Модуль Dell iDRAC6 Enterprise R410 R510 R610 R710

J675T

Описание

Основные функции:

Обеспечивает возможность удаленного управления (IP KVM)

Для работы модуля Dell iDRAC6 Enterprise необходим установленный модуль [Dell iDRAC6 Express](#)

Integrated Dell™ Remote Access Controller (iDRAC6) Enterprise представляет собой аппаратное и программное решение системы управления. Установка данной платы в сервер Dell активирует возможность удаленного доступа к экрану, клавиатуре и мышке. Также откроется возможность подключения виртуальных CDROM и флешек для установки операционной системы и обслуживания сервера.

Общие

Совместимые платформы

R410; R510; R610; R710