



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабельная сборка MikroTik U.fl - N-female

ACUFL

Описание

Переходник с разъема u.fl на N-type female. Разъем u.fl используется на радиокатах R52, R52H, R52N, а также на материнской плате с интегрированным радиоинтерфейсом RB/711-5Hn-U.