

Лицензия для шасси EMR3.0 для активации скремблера на 10 потоков

License ScramblerEMR10

Описание

Лицензия для скремблирования 10 потоков на шасси Sumavision EMR3.0

Поставляется в виде ключа на активацию. Активация производится вводом соответствующего ключа в поле License Info соответствующего модуля устройства.

При активации скремблирования 10 потоков можно работать с любым числом потоков, не превышающим 10.

В случае необходимости использования большего числа потоков можно приобрести [лицензии на активацию дополнительных потоков](#) (кратно 1)

Общие

Тип оборудования	Программное обеспечение
Лицензия расширения	Скремблирование