



Блок управления климатом (термостат) для вентиляторов и вентиляторных полок

SNR-KTS-011-COMPACT

Описание

Термостат предназначен для регулировки температурного режима внутри шкафа, позволяя задавать верхние и нижние пороги температуры в диапазоне от 0 до 60 °C; гистерезис 7 °C. Модуль термостата крепится к DIN-рейке и имеет компактные размеры

Нормально разомкнутые контакты термостата могут использоваться, например, для управления вентиляторами и теплообменниками или для активации передатчиков сигналов системы удаленного мониторинга при выходе температуры за рамки установленного диапазона.

Подключение термостата:

Термостат подключается в разрыв сети питания вентиляторного блока и при достижении заданной температуры замыкает цепь и подает напряжение на вентиляторы. После снижения температуры ниже установленного уровня, цепь питания снова размыкается.

Общие

Тип климатического оборудования

Термостат

Тип подключения

Винтовая клемма

Тип контакта

NO (нормально открытый)

Тип монтажа

DIN-рейка

Температурный диапазон управления, °C

0...+60

Гистерезис, °C

7