



## Считыватель бесконтактный PERCo-IR03 с интерфейсом RS-485, для карт формата EMM и HID, цвет корпуса - бежевый

PERCo-IR03.1B

### Описание

Считыватель PERCo-IR03 предназначен для считывания и расшифровки кода, занесенного в карту доступа и передачи его в контроллер исполнительных устройств.

Бесконтактный считыватель IR03 предназначен для работы с бесконтактными картами доступа типа EM-Marin и HID (HID ProxCard II, ISO prox II; EM-Marin IL-05ELR, EM4100).

Предназначен для работы в составе систем PERCo-Web, PERCo-S-20 "Школа".

Считыватель IR03 применяется для контроля доступа на объект и работает совместно с универсальным контроллером турникета/замка.

Рабочий диапазон температур считывателя позволяет эксплуатировать его на открытом воздухе.

Дальность считывания кода:

- для карт EMM - 9 см,
- для карт HID - 7 см.

### Общие

Стандарт

HID  
EM-marine

Стандарт подключения

RS-485