




**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Кабель интерфейсный для ИБП, RS232-DB9(M)

snr-cable-db9-ups

### Описание

Кабель интерфейсный для ИБП, предназначен для подключения ИБП к устройствам мониторинга по протоколу Megatec, интерфейс RS232.

Длина кабеля 1,8 метра. С одного конца разъём DB9, с другого конца три провода промаркированные флажками "RX", "TX", "GRD", и обжатые наконечниками НШВИ.

### Доп. описание

[Схема подключения cable-db9-ups - SNR-ERD-4s](#)

[Схема подключения cable-db9-ups - SNR-ERD-5c](#)