

Модуль Huawei SRU-700S

SRU-700S



Описание

Индикаторы и кнопки

1. Индикаторы оптических интерфейсов 25GE	2. Индикаторы состояния системы
3. Индикаторы оптических интерфейсов 10GE	4. Кнопка сброса
5. Индикатор порта управления	6. Индикатор состояния порта

Интерфейсы

1. Интерфейс USB 3.0	2. Интерфейс управления
3. Консольный порт	4. Четыре электрических порта RJ45
5. 2 оптических порта 25GE и 4 оптических порта 10GE	

Общие

Тип устройства

Управляющий модуль

Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Интерфейсы 10GBase-X SFP+
Интерфейсы 10/100/1000Base-T