



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

Устройство бесперебойного питания RPS с выходом 12 и 5 вольт и функцией зарядки, 55Вт, холодный старт

SNR-UPS-55/12/5 CS

## Описание

Использование  
источника  
бесперебойного питания  
[youtu.be/YwOBil5Uhw8](https://youtu.be/YwOBil5Uhw8)

Дополнительно можно заказать шнур питания:

для Cisco: Кабель RPS 14 pin (Cisco) 2 метра  
для Dlink: Кабель RPS 14 pin (Dlink) 2 метра