



## Модуль аналоговых датчиков (VT408)

VT408

### Описание

Позволяет увеличить количество датчиков, подключенных к любому Vutlan мастер модулю. Добавляет 8 аналоговых датчиков. Подключается к CAN шине и позволяет дальнейшее подключение по CAN цепи. Подключенные датчики появляются в интерфейсе системы автоматически

#### Комплект поставки

Наименование	Количество
Блок питания 12В/1А	1 шт
Патч-корд RJ-45 1 м	1 шт
Самоклеющаяся резиновая ножка	4 шт