



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Датчик переменного напряжения Vutlan

VT520

Описание

Датчик позволяет удаленно мерить напряжение в любой розетке. Поддерживается 3-х уровневый доступ к датчику. Просто подключите датчик к любому аналоговому выходу системы мониторинга и в интерфейсе установите пороги срабатывания.