ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кодек видеоконференцсвязи, Yealink VC880

VC880

Описание

Yealink VC880 - терминал видео-конференц-связи предназначен для установки в больших переговорных комнатах или конференц-залах.

Основные особенности

Сервер ВКС

Yealink VC880 может выступать в качестве MCU (сервера ВКС) и позволяет создавать 24-сторонние видеоконференции в качестве 1080p.

Поддержка SIP, H.323

Поддержка протоколов SIP и H.323 позволяет интегрировать VC880 с аппаратными и программными решениями других производителей.

Многокамерное решение

Позволяет подключить к кодеку VC880 до 9 управляемых камер VCC22 при оснащении оборудованием ВКС конференц-залов больших по размеру или сложной архитектуры.

Подключение внешних микрофонов

Для качественной озвучки рекомендуется аудиосистема CP960, микрофонные массивы VCM34, беспроводные микрофоны CPW90.

Беспроводная передача контента

При использовании адаптеров WPP20 и WF50 поддерживает беспроводную передачу контента.

Камера

Разрешение видео	CIF 720p W448p WQVGA 4CIF

Кодеки и настройки голоса

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Видео кодеки	H.263; H.265; H.264

Интерфейсы

Видеовыход	HDMI
USB	1xUSB2.0
HDMI выход	3

Питание

Адаптер питания выход	DC 48 В / 0.7 А
Адаптер питания вход	AC 100~240 В

Сеть

Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP

Функции администрирования

Сетевая диагностика	Ping

Протоколы

Протокол VoIP	H.323; SIP

Доп. описание

Комплект поставки

1. Кодек VC880 - 1 шт.
2. Коммутационный блок VCH - 1 шт.
3. Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.
4. AAA батарейки - 2 шт.
5. HDMI-кабель (1.8м) - 2 шт.
6. HDMI-кабель для контента (1.5м) - 1 шт.
7. Mini DP-кабель 1.8м для VCH50 - 1 шт. или кабель Type-C 0.6 м. - 1 шт. для VCH51
8. Ethernet-кабель (7.5м) - 1 шт.
9. Ethernet-кабель (3м) - 1 шт.
10. Ethernet-кабель (0.8м) - 1 шт.
11. Адаптер питания - 1 шт.
12. Кабельные стяжки - 5 шт.
13. Руководство пользователя - 1 шт.