ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Плата расширения для IP-АТС Yeastar EX08 на 4 слота под модули S2, O2, SO, GSM/UMTS, B2

Yeastar EX08

Описание

Необходима для установки и монтажа модулей расширений Yeastar S2, O2, B2, SO, GSM и UMTS. Монтируется на основную плату IP-АТС Yeastar S100 и Yeastar S300