



## Терминал ВКС Yealink M600-0012 (MeetingEye 600, встроенная камера, микрофоны и звук, VCH51, AMS 2 г.)

M600-0012

### Описание

**Yealink M600-0012 (MeetingEye 600)** - полнофункциональный **видеотерминал "все-в-одном"**. В терминал встроены: **кодек, две видеокамеры, саундбар, массив из 8 микрофонов**, комплектуется проводным адаптером контента **VCH51**. Предназначен **для переговорных комнат среднего размера**. Хорошо интегрируется с решениями других вендоров по протоколам **SIP и H.323**, поддерживает режим **BYOD**.

Основные особенности::

Две встроенные видеокамеры высокой четкости:

**e-PTZ**: разрешение 4К, 20МП, угол обзора 133°, 4х цифровой зум);

**PTZ**: разрешение 4К, 8МП, угол обзора 90°, угол поворота  $\pm 25^\circ$  / угол наклона  $\pm 16^\circ$ , 10х гибридный зум (3.5х оптический, 3х цифровой);

Массив из 8х встроенных микрофонов;

Встроенные динамики 2х 5Вт;

Виртуальный пульт ДУ на веб-интерфейсе;

Интерфейс **Line-in / Line out (3.5мм)** - для подключения внешних аудиоустройств;

Ethernet-порт **10/100/1000 Мбит/с**.

### Общие

Скорость кадров До 30 к/с

### Камера

Макс. разрешение, Мп 20

Zoom 4х

Тип zoom-а Цифровой

Разрешение видео 4К

### Микрофоны

Микрофон Массив из 8х MEMS встроенных микрофонов

## Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки H.263; H.265; H.264

## Интерфейсы

Видеовыход 2xHDMI  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac  
HDMI выход 2xHDMI

## Питание

Поддержка PoE Нет  
Адаптер питания выход DC 48 В / 0.7 А  
Адаптер питания вход AC 100~240 В

## Сеть

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

## Протоколы

Протокол VoIP H.323; SIP

## Доп. описание

### Комплект поставки:

Терминал MeetingEye 600  
Адаптер передачи контента VCH51  
HDMI-кабель (1.8м) - 1 шт.  
Ethernet-кабель (3м) - 1 шт.  
Адаптер питания - 1 шт.  
Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; саморезы - 2 шт.; винты - 4 шт.  
Кабельные стяжки - 5 шт.  
Силиконовая прокладка - 2 шт.  
USB-C 1 м. - 1 шт.  
Ethernet-кабель 7.5 - 1 шт.  
Кабель HDMI 0.6 м. - 1 шт.  
Кабель Type-C 0.6 м. - 1 шт.  
Руководство для Meeting Eye 600  
Руководство для VCH51